

OPEN SOUND DATA 名鉄 5500 系

操作説明書

2021/04/27

1. はじめに

7000 系がデビューする直前の形式で、7000 系の機器のベースとなった 5500 系車両のサウンドデータです。実車より収録した TDK-825 の電動機の、甲高い走行音をお楽しみいただけます。

2. 対応機種

ESU 社 LokSound V5, 5 micro

※LokSound 4、LokSound Select には使用できません。

3. ファンクション一覧



F0	ヘッドライト・テールライト	
F1	パンタ上げ・MG・走行音・ブロー	
F2	警笛	
F3	-	
F4	-	
F5	非常制動	約 30%高減速度
F6	力行保ち/抑速	※後述する操作手順有り
F7	音量	
F8	レールジョイント	
F9	ー	
F10	フレンジ	
F11	手笛/ベル省略	※後述する操作手順有り
F12	開扉→手笛→閉扉	
F13	ー	
F14	列車接近警笛合図	
F15	CP 強制起動	
F16	電制切	
F17	フラット	
F18	ブレーキスキル 切	
F19	空気ばね	
F20	ー	

4. 詳細な操作方法

4.1. F6 力行保ち/抑速

惰行中に F6 を ON してからスロットルを上げると力行保ち、スロットルを下げると抑速ブレーキになります

4.2. F11 強制閉扉

ドア開閉音操作の時に手笛を省略する為に使います。

4.3. F12 ドア開閉音

F12, ドア開閉音操作は走行中に ON にしておけば停止と同時にドア開き音が出ます。

ドア開き停車中ではスロットルを上げても起動しないようになっています。

ドア開き停車中に予めスロットルを上げておけばドア閉め後に自動的に起動を開始します。

5. 著作・連絡先

本データの著作権は以下の制作者が有します。

- ・MB3110A
- ・うえだねじろう
- ・勝田工房
- ・LOCKE
- ・KC 田之上
- ・DesktopStation

OPEN SOUND DATA のホームページを参照して下さい。

<https://desktopstation.net/sounds/>



以上